



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Fiat Doblo Cargo –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – FIAT DOBLO CARGO. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – FIAT DOBLO CARGO. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



4

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.




5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




8 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Doblo Cargo

9 Odstranite kolo.




10 Odstranite zavorno cev.


11 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



13 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




14 Odstranite pritrdilne vijake.




15

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite izbijač. Uporabite gumijasto kladivo.



16

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporočja:

- Fiat Doblo Cargo – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

17

Odstranite opornik vzmeti.



18

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


19

Napnite vzmet.




20

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.



21

Očistite drog amortizerja. Uporabite sprej WD-40.




22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6.




23

Odstranite zgornji nosilec.



24

Sprostite spiralno vzmet.



25

Odstranite vzmet.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


26 Namestite vzmet na amortizerju.



27 Napnite vzmet.



28 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



29 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


30 Dekomprimirajte vzmet.




31 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



32 Namestite amortizer v okrov kolesa.



33 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

34 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo.

35 Obdelajte pritrdilne elemente premnika. Uporabite sprej WD-40.




36 Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite lomilko.



37 Namestite pritrdilna vijaka.



38 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Fiat Doblo Cargo. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

39

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




40

Obdelajte pritrdilne elemente zavorne cevi. Uporabite sprej WD-40.



41

Pritrdite zavorno cev na opornik.



42

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.




43

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



44

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Doblo Cargo

45


Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




- 46** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 32 Nm.




- 47** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 48** Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



- 49** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.




50

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




51

Zaprte pokrov.



52

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO

VZMETI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.