



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Seat**
Leon 1M1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1M1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrovček nosilca vzmetne noge.




4

Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Sprostite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

7

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.




8

Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17. Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Dvignite avto.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

10


Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Leon 1M1


11 Odstranite kolo.




12 Odklopite napeljavo ABS-senzorja.



13 Odklopite konektor ABS senzorja. Uporabite ploščat izvijač.




14 Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 15** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 16** Odstranite pritrdilni vijak.



- 17** Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 18** Odstranite pritrdilno matico.




- 19** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 20** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 21** Odstranite pritrdilne vijake.



- 22** Odklopite kroglični sklep s prečnega vodila.




- 23** Odstranite pogonsko gred iz premnika.



- 24** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika.




- 25** Odklopite premnik z vzmetne noge.



- 26** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

- 27** Odvijte zgornji pritrdilni element vzmetne noge.




AUTODOC priporočja:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


28

Odstranite vzmetno nogo.



29

Namestite vzmetno nogo na orodje za stiskanje vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da morajo biti tuljave vzmeti pri uporabi napenjalca vzmeti varno prijete in pritisnjene na obeh koncih.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se tuljave vzmeti tesno prilegajo v držala.


30

Stisnite vzmet.



31

Očistite batnico vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




32

Odstranite oporno matico batnice. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




33

Odstranite zgornji oporni nosilec.




34

Sprostite vzmet.



35


Odstranite vzmet.




36 Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.



37 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




38 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. Strokovnjaki priporočajo:


- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.

39 Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.




40

Namestite vzmet na blažilnik.




41

Stisnite vzmet.



42

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



43

Zategnite matico batnice vzmetne noge. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



44

Obdelajte drog vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.


45 Sprostite vzmet.




46 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



47 Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




48 Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



49 Obdelajte ozobje pogonske gredi homokinetičnega zgloba. Uporabite bakreno mast.


50

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



51

Namestite vzmetno nogo v lok kolesa.



52

Privijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge.



AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite ga.

53

Pritrdite vzmetno nogo na premnik.




54

Namestite pritrdilni vijak.



55

Odstranite opornik izpod premnika.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


56

Namestite pogonsko gred.




57

Namestite zglob na kontrolno ročico.




58

Namestite pritrdilna vijaka.




59

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob z roko vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



60

Namestite pritrdilno matico.




61

Privijte pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



62

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




63

Obdelajte konektor ABS-senzorja. Uporabite dielektrično mast.




64

Pritrdite konektor ABS senzorja.



65

Priklopite napeljavo ABS-senzorja.



66


Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 67** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Seat Leon 1M1. AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 68** Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite bakreno mast.

- 69** Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.


- 70** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




71 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



72 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




73 Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1M1

74 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



75 Spustite avto.



76 Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.



77 Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



78 Odstranite dvigalke in kline.




- 79** Zategnite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




- 80** Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

- 81** Namestite pokrovček nosilca vzmetne noge.



- 82** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



83

Zaprte pokrov motorja.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1M1

AMORTIZER ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA SEAT LEON 1M1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.