



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

TOYOTA Auris

Hatchback (E18) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
TOYOTA Auris Hatchback (E18) 1.8 Hybrid (ZWE186_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AURIS HATCHBACK (E18). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Verižni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AURIS HATCHBACK (E18). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №14.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

8 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


9

Odstranite kolo.




10

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.




12


Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 14** Odstranite stabilizacijski drog.




Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


- 15** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite udarni nasadni ključ.




16 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



17 Odstranite pritrdilne vijake.



18 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



19 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporoča:

- TOYOTA Auris Hatchback (E18) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


20

Odstranite opornik vzmeti.



21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22


Napnite vzmet.



23 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.




24 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite verižni ključ. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



26 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja. Uporabite lomilko.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


27

Sprostite spiralno vzmet.




28

Odstranite vzmet.




29

Namestite vzmet na amortizerju.




30

Napnite vzmet.




31

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite verižni ključ. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 47 Nm.




Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

33

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



34 Namestite pokrov za namestitev blažilnika.




35 Dekomprimirajte vzmet.




36 Odstranite sestavne opornik vzmetenja.

37 Namestite amortizer v okrov kolesa.



38 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

39

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




40

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



41

Namestite pritrdilna vijaka.




42


Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №22.



- 43** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 240 Nm.




- 44** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 45** Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



46 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.




47 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.



48 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



49 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



50

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

51

Namestite kolo.




Menjava: vzmeti – TOYOTA Auris Hatchback (E18). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

52

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



53 Spustite avtomobil.

54 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.




55 Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.


56 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

57 Zaprite pokrov.

58 Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



59 Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.