

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
CITROËN ZX Van /
Hatchback (N2) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
CITROËN ZX Van / Hatchback (N2) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – CITROËN ZX VAN / HATCHBACK (N2). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Teleskopski magnet
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – CITROËN ZX Van / Hatchback (N2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – CITROËN ZX VAN / HATCHBACK (N2). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite PCV ventil.



4 Odklopite cev ventilatorja bloka motorja iz sesalnega kolektorja.



5 Odstranite prezračevalne cevi bloka motorja.

6 Odklopite prezračevalno cev odzračevanja okrova ročične gredi z zračne cevi.



7 Odstranite priključke nastavka dušilnih loput.



8 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



9 Odklopite konektor iz sesalne cevi.



10 Pokrite luknjo PCV ventila s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujih delcev v sistem.



11 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Privzdignite vžigalno tuljavo. Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



13 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



14 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.



16 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

17 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



18 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – CITROËN ZX Van / Hatchback (N2). AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

19 Obdelajte konice vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast.



- 20** Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 21** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



- 22** Pritrdite konektor na sesalno cev.



- 23** Pritrdite PCV ventil.



- 24** Priključite cev ventilatorja bloka motorja na sesalni kolektor.



25 Pritrdite priključke nastavka dušilnih loput.

26 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz luknje PCV ventila.



27 Namestite prezračevalne cevi bloka motorja.



28 Povežite prezračevalno cev ročične gredi na zračno cev.

29 Priključite konektor vžigalne tuljave.

30 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

31 Ugasnite motor.

32 Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.