



Kako zamenjati filter
goriva na avtu **Ford**
Transit Mk7 van – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Avtobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD TRANSIT MK7 VAN.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Posoda za odtekanje tekočine
- Preveleko za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Ford Transit Mk7 van. Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje delovnega prostora. Hlapi goriva so strupeni.
- Da bi preprečili požar, počakajte, da se motor popolnoma ohladi, preden začnete z delom. Odprto ognje in viri iskrenja ne smejo priti v bližino delovnega območja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Ford Transit Mk7 van.

KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.



3 Pripravite posodo za odtekanje tekočine.



4 Očistite območje za pritrditev filtra. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

5 Odklopite priključek senzorja vode v filtru goriva.



6 Zavrtite filter v nasprotni smeri urinega kazalca za 1/4 obrata, nato ga odstranite.



7 Namestite nov filter in ga pritrdite na njegovo mesto za pritrditev.



Menjava: filtra goriva – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo filtra se prepričajte, da je filter pravilno nameščen: oznake na filtru se morajo ujemati z oznakami na ohišju filtra.

8

Obdelajte priključek senzorja vode v filtru goriva. Uporabite sprej za elektroniko.



9

Pritrdite priključek senzorja vode v filtru goriva.



10

Odstranite posodo za odtekanje tekočine izpod filtra goriva.



Pomembno!

- Po zamenjavi filtra goriva boste morda morali sistem za gorivo odzračiti. Preverite priročnik za popravila svojega proizvajalca vozila in upoštevajte v priročniku naveden postopek.

11

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponente.



12

Izklopite motor.

Menjava: filtra goriva – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da gorivo ne pušča.

13

Odstranite prevleko za blatnik.



14

Zaprte pokrov motorja.

**Pomembno!**

- Za zaščito okolja pred onesnaževanjem poskrbite, da rabljene filtre zavržete na za to določenih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7
VAN**

FILTER GORIVA ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.