



Kako zamenjati stikalo
električnega okna na
avtu **FORD Transit Mk6**
Minibus (V347, V348) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Avtobus 3.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi

MENJAVA: STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Maskirni trak
- Navorni ključ
- Natični nastavek 8 mm
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Vrtalnik
- Komplet vrtalnih nastavkov
- Klešče za kovičenje
- Zakovice
- Izvijač Phillips
- Klešče z dolgim nosom
- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja

Kupite orodja

Menjava: stikalo električnega okna – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odvijte pritrtilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.



3

Snemite okrasni pokrov ročke vrat.



4

Odstranite pritrdilne vijke.

**5**

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.



Menjava: stikalo električnega okna – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC priporoča:

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odklopite konektor s stikala električnega okna.



7

Obdelajte konektor stikala električnega okna. Uporabite sprej za elektroniko.



8

Odstranite staro stikalo električnega okna s panela vrat. Uporabite klešče z dolgim nosom.



9

Namestite novo stikalo električnega okna na panel vrat.



10

Pripravite konektor na stikalo električnega okna.



11

Ponovno namestite vratni panel.



12

Pritrdite okrasni pokrov ročke vrat.

**13**

Namestite pritrdilne vijke.

**14**

Zategnite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.

**15**

Preverite, ali nova komponenta deluje.



16

Zaprite vrata avtomobila.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.