



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**keson/podvozje** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 keson/podvozje 510 2.3 (667.001, 667.002)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

MENJAVA: MIKRO JERMEA – MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 KESON/PODVOZJE. ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermen – MERCEDES-BENZ T2/LN1 keson/podvozje.  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ T2/LN1 KESON/PODVOZJE. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni vijak napenjalca jermenja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Sprostite napenjalec jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Odstranite rebrasti jermen.



#### AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.



#### Menjava: mikro jermen – MERCEDES-BENZ T2/LN1 keson/podvozje. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Zategnite napenjalec jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



## AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

8

Privijte pritrdilni vijak napenjalca jermenja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

10

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



11

Ugasnite motor.

12

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.