

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **MERCEDES-BENZ**
VITO / MIXTO Zaboj
(W639) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 123 3.7, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 115 CDI 2.2

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO ZABOJ (W639). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Orodje za zavorne čeljusti
- Okrogle kleščče
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

**Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Zamenjajte zavorne diske na MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639).
Nasvet:

- V izognitev poškodb držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.




7 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



8

Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Uporabite okrogle klešče.




Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.


9

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

12 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

13 Odstranite zavorne čeljusti.



**Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639).
AUTODOC priporoča:**


- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

14 Odstranite zavorne čeljusti.



15

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




16

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite nosilec čeljusti.




18

Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijčni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



20 Odstranite zavorni disk.




21 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



22 Namestite zavorni disk.




23 Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



24

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


25

Namestite nosilec zavorne čeljusti.



26

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 172 Nm.



27

Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite ploščat izvijač.

28

Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic.


29

Namestite zavorne ploščice. Uporabite ploščat izvijač.



30

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639).
Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


31

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



32

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



33 Privijte osna vodila.

34 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



35 Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.



36 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



37 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



38

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

39

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639)

40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 41** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



- 42** Odstranite dvigalke in kline.



**Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639).
Nasvet:**

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 43** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.