

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
gumice stabilizatorja
spredaj na avtu **OPEL
KADETT D kombi (35_,
36_, 45_, 46_)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2, OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – OPEL KADETT D
KOMBI (35_, 36_, 45_, 46_). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. E12
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: gumic stabilizatorja – OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_).
AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – OPEL KADETT D KOMBI (35_, 36_, 45_, 46_). SLEDITE NASLEDNJIJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: gumic stabilizatorja – OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_).
Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6


Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7 Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13.




8 Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).




9 Odstranite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite lomilko.




10 Odstranite puše stabilizatorja.




11 Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.




12 Namestite nove puše stabilizatorja.




13 Namestite nosilce puš stabilizatorja.




14 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).



15 Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ N°E12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



16 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



17

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_)


19

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



20

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



21

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.