



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu  
**RENAULT Megane II**  
**zaboj /kombi (KM\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **ⓘ Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.5 dCi (KM1E), RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.6 (KM0C), RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_) 1.9 dCi (KM14)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT MEGANE II ZABOJ /KOMBI (KM\_). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №17
- Poqonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin


**Kupite orodja**

### AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na RENAULT Megane II zaboje /kombi (KM\_) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT MEGANE II ZABOJ /KOMBI (KM\_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.




- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



- 3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Megane II zabož /kombi (KM\_)


5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite stabilizacijski drog.



Menjava: končnika stabilizatorja – RENAULT Megane II zabo /kombi (KM\_).


Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10 Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.




11 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



12 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.




13 Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



14 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




15 Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – RENAULT Megane II zabojev /kombi (KM\_).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

16 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19





- 17** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 18** Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.