



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Koraki se lahko razlikujejo glede na zasnovno avtomobil.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

[club.autodoc.si](#)

1-6

Menjava: mikro jermen - SKODA OCTAVIA (1U2). Orodje, ki ga boste potrebovali:



- Kombinirani ključ N16
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijáč z zatikalom
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)
[club.autodoc.si](#)

2-6

Menjava: mikro jermen - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjennem motorju.
- Zamenjavo opravite v naslednjem vrstrem redu:
- 1 Odprite pokrov.
 - 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
 - 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
 - 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ N16.



5 Odstranite rebrasti jermen.

6 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermenja - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

[club.autodoc.si](#)

3-6

6 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

7 Namestite rebrasti jermen.



8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani kluč N°16.



9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



club.autodoc.si

4-6

11
Večkrat zavrite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni kluč №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

12
Pustite motor teči za nekaj minut.

Menjava: mikro jermen - SKODA OCTAVIA (1U2). Strokovnjaki priporočajo:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13
Ugasnite motor.

14
Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

Zaprite pokrov motorja.

Odlično opravljeno!

Oglejte si več vadic.

club.autodoc.si

5-6

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah

AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priročno

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil

Mikro jermen: široka izbira

Omejitve odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.

club.autodoc.si

