



Kako zamenjati
ključavnico sprednjih vrat
na avtu **Ford Transit Mk7**
van – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Avtobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Avtobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Zaboj (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Zaboj (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT keson/podvozje (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Avtobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT Avtobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VRATNA KLJUCAVNICA – FORD TRANSIT
MK7 VAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Natični nastavek 8 mm
- Vijačni nastavek Torx T30
- Ključ z ragljo
- Izvijač z ragljo
- Izvijač Phillips
- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja

KUPITE ORODJA

Menjava: vratna kljucavnica – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je identičen za ključavnice na levih in desnih sprednjih vratih.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: VRATNA KLJUCAVNICA – FORD TRANSIT MK7 VAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odvijte pritrtilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.



3

Snemite okrasni pokrov ročke vrat.



4

Odstranite pritrdilne vijke.

**5**

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.



Pomembno!

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odklopite konektor s stikala električnega okna.

**7**

Odpnite drog ključavnice, ki povezuje ključavnico z zunanjim ročkom vrat.



8

Odvijte pritrdilne elemente vodilne tirnice okna. Uporabite natični nastavek 8 mm. Uporabite ključ z ragljo.



9

Odstranite pritrdilne vijke.



10

Odstranite vodilno tirnico okna.



11

Odvijte pritrdilne elemente ključavnice vrat. Uporabite vijačni nastavek Torx T30. Uporabite električni vijačnik ali izvijač z ragljo.



12

Odstranite pritrdilne vijke.



13

Odstranite ključavnico vrat.



Menjava: vratna kljucavnica – Ford Transit Mk7 van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

14

Odklopite konektor s ključavnice vrat.



15

S ključavnice odklopite kabel z zapahom na vratih.



16

Obdelajte konektor ključavnice vrat. Uporabite sprej za elektroniko.

**17**

Pritrdite kabel z zapahom na vratih na novo ključavnico vrat.

**18**

Pritrdite konektor na novo ključavnico vrat.

**19**

Namestite novo ključavnico.

**20**

Namestite pritrdilne vijke.



21

Zategnite pritrdilne elemente ključavnice vrat. Uporabite vijačni nastavek Torx T30. Uporabite navorni ključ.
Zatezni navor: 12 Nm.



22

Namestite vodilno tirnico okna.



23

Namestite pritrdilne vijke.



24

Zategnite pritrdilne elemente vodilne tirnice okna. Uporabite natični nastavek 8 mm. Uporabite navorni ključ.
Zatezni navor: 10 Nm.



25

Zaskočite na mesto drog ključavnice, ki povezuje ključavnico z zunanjim ročkom vrat.



26

Obdelajte konektor stikala električnega okna. Uporabite sprej za elektroniko.



27

Pritrdite konektor na stikalo električnega okna.



28

Ponovno namestite vratni panel.



29

Pritrdite okrasni pokrov ročke vrat.



30

Namestite pritrdilne vijke.



31

Zategnite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.



32

Zaprite vrata avtomobila.



33

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

VRATNA KLJUCAVNICA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7
VAN**

VRATNA KLJUCAVNICA ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**VRATNA KLJUCAVNICA ZA FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.