




Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noge (blazilnik)  
spredaj na avtu

**VAUXHALL Astra Mk VI  
(J) Sedan (P10)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SEDAN (P10). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Čistilo zavor
- Ključ za navojne svedre
- Bakrena mast
- Nasadni ključ za blažilnik št.9
- Kombinirani ključ №15
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Kombinirani ključ №18
- Lomilka
- Torx nastavek T30
- Gumijasto kladivo
- Torx nastavek T40
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Pogonska vtičnica št. 13
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Pogonska vtičnica št. 18
- Prevleka za blatnik
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).  
AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10)  
– morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



4

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



**5**

Obdelajte pritrdilne elemente ročice brisalnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**6**

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**


Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

**8**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



9 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №9. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



12 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



13 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

14

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

15

Odstranite kolo.



16

Očistite pritrtilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 17** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 18** Odstranite stabilizacijski drog.



- 19** Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi.



- 20** Odklopite zavorno cev Uporabite lomilko.




- 21** Odklopite napeljavo ABS senzorja.

**22**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**23**


Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

**24**

Podprte krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**25**

Odstranite pritrdilne vijke.



26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10)


28

Odstranite opornik vzmeti.



29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).  
AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Napnite vzmet.



31

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №9 Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji nosilec.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

34

Sprostite spiralno vzmet.



35

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



36

Odstranite vzmet.



37

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).

Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

38

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



39

Namestite vzmet na amortizerju.



40

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



41

Napnite vzmet.



42

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



43

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

**44**

Dekompresirajte vzmet.

**45**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**46**

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**47**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**48**

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu Ne zategnite ga.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).  
AUTODOC priporoča:


- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

**49**


Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**50**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

**51**

Namestite pritrdilna vijaka.



52

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



53

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



#### AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

54

Pritrdite zavorno cev.



55

Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite gumijasto kladivo.



56

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



57

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.




58

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



59

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+60°



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

60

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



61

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



62

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmanjna noge (blazilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).

Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

63

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10)

64

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**65**

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**66**


Odstranite dvigalke in kline.

**67**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

**68**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



69

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



70

Ponovno namestite roke brisalcev.



71

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).**  
**Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

72

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

73

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



74

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

75

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BLAŽILNIKI: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.