



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VAUXHALL Zafira Mk II
(B) (A05) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №19
- Torx nastavek T25
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermen – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

5 Odvijte in odstranite pritrtilne elemente za blatnike. Uporabite vijačni nastavek T25.



6 Odstranite pokrov blatnikov.



7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №19.



8

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermenja – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



10

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermen – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №19.



12

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



14

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



15

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25.



16

Spuscite avtomobil.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18

Ugasnite motor.

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprite pokrov.

21

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.