



Kako zamenjati avtodel
vžigalni kabli za svečke
na avtu **VW Passat B2
Hatchback (32B)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

**MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW PASSAT
B2 HATCHBACK (32B). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Kleščice za rezanje

- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B).
Strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW PASSAT B2 HATCHBACK (32B). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odklopite visokonapetostno žico.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B). Nasvet:

- Nosite dielektrične rokavice.

4 Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.



5

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite mizarske klešče.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

6

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

7

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.




Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

8

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.




Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Passat B2 Hatchback (32B).
Strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

9

Priklopite visokonapetostno žico.



10

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

11

Ugasnite motor.

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.