



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – TOYOTA YARIS P1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Tesnilo
- Pogonska vtičnica št. 12
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Toyota Yaris P1 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – TOYOTA YARIS P1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1

5

Odstranite kolo.



6

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odstranite zavorni boben.



Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

8

Očistite pritrdilne elemente ležaja pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40. Uporabite žično krtačo.

- 9 Odvijte nosilec pesto ležaja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10 Odstranite pritrdilne vijke (4 kosa).



- 11 Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zapro enoto. Uporabite kladivo.



- 12 Obdelajte pritrdilne vijke. Uporabite tesnilo.



- 13 Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

14

Namestite nov pesto z ležajem.

**15**

Namestite pritrdilna vijaka (4 kosa).

16

Zategnite pritrdilni element ležaja pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 52 Nm.

**17**

Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite bakreno mast.

18

Namestite zavorni boben.

**19**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

20

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



21

Namestite kolo.

**Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

22

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1**KOLESNI LEŽAJ ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****KOLESNI LEŽAJ ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.