



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **NISSAN Juke**  
**(F15)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN  
JUKE (F15). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



- Križni izvijač

**Kupite orodja**

**Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). AUTODOC nasvet:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN JUKE (F15). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



2

Odstranite zaščitni pokrov pod predalom.




3

Odprite predal za rokavice.




4

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač.




5

Odprite, previdno odstranite pritrdilne elemente in odstranite stransko okrasno ploščo na sopotnikovi strani.



6

Odstranite predal.



Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.

7

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



8

Odstranite filter kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

9


Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – NISSAN Juke (F15).

**10** Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



**11** Namestite predal za rokavice.



**12** Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač.



13

Namestite stransko okrasno ploščo. Namestite del z uporabo vodil in pritrдите pritrđilne elemente.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrđilne elemente.

14

Zaprite pokrov predala.



15

Namestite in pritrđite zaščitni pokrov pod predalom.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Juke (F15). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrđilne elemente.



16 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



17 Vključite vžig.

18 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19 Izključite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**




**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.