



Kako zamenjati avtodel  
brisalce zadaj na avtu  
**SEAT LEON ST zaboj**  
**/kombi (5F8)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 1.2 TSI,  
SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 1.8  
TFSI, SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST zaboj /kombi  
(5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST  
zaboj /kombi (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW  
TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: BRISALCEV – SEAT LEON ST ZABOJ /KOMBI  
(5F8). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Ploščati izvijač

[Kupite orodja](#)

Menjava: brisalcev – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: BRISALCEV – SEAT LEON ST ZABOJ /KOMBI (5F8). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.



**2** Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.




**3** Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



**4**

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

**5**

Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



#### Menjava: brisalcev – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnike bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

**6**

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.




Menjava: brisalcev – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogi.

7

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.



Menjava: brisalcev – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.